


# Yealink

## Конференц-телефон CP925



Краткое руководство (V1.1)


# Комплектация



Примечание: Мы рекомендуем использовать аксессуары, предоставленные или одобренные Yealink. Неутвержденные аксессуары сторонних производителей могут снизить производительность устройства.

## Подготовка к эксплуатации

### Подключение к питанию и беспроводной сети.



Вы также можете подключиться к беспроводной сети после запуска устройства. См. Подключение к беспроводной сети (ниже) для получения дополнительной информации.

**Примечание:** телефон должен работать только с оригинальным адаптером питания Yealink (12 В/1.25 А). Если предусмотрено питание по Ethernet (PoE), адаптер питания подключать не нужно. Убедитесь, что хаб/коммутатор поддерживает PoE.

## Подключение к беспроводной сети

1. Нажмите **More->Basic Settings->Wi-Fi**.



2. Включите **Wi-Fi**.

Телефон автоматически выполнит поиск доступных беспроводных сетей рядом с вами.

3. Коснитесь доступной беспроводной сети, чтобы подключиться.

4. Если сеть защищена, введите пароль в поле «пароль» и нажмите клавишу «сохранить».

## ФУНКЦИИ



# Утилизация устройства



В конце срока службы изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором, а следует отнести в пункт приема на утилизацию электрического и электронного оборудования. На это указывает специальный символ, инструкция по эксплуатации и/или маркировка на упаковке. Некоторые из материалов, используемых при производстве изделия, могут быть переработаны, если доставить их в пункт приема.

\*Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его технических характеристик. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства (инструкции) могут быть допущены опечатки. Если после прочтения данного руководства (инструкции) у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации изделия, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.

Изготовитель: YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD,  
NO.1 LING-XIA NORTH ROAD, HIGH TECH PARK, HULI DISTRICT, XIAMEN, CHINA, 361009  
Еалинк (Шиамен) Нетворк Технолоджи Ко., ЛТД,  
№1, Линг-Шиа Норс Роад, Хай Тек Парк, Хули Дистрикт, Сямынь, Китай, 361009

Узнать год и месяц изготовления устройства можно из серийного номера. Например:  
1901SN00001 - первая пара цифр определяет год (19), вторая пара цифр определяет месяц (01) изготовления.  
XXXXXX1901XXXXXXX - шестое и седьмое число определяет год (19), восьмое и девятое — месяц (01).